



..... 2
..... 2
..... 3
..... 3
..... 3
..... 4
..... 4
..... 4
..... 6


主机后盖
制动盘组件
安装螺钉×4
电枢
衔铁
电枢
花键轴
开闸螺钉
锁紧螺母


开闸扳手×2
凸轮轴×2


开闸手柄安装板组件
手柄
安装板
松闸线


六角头螺栓M6×18
弹垫6
104
100